

Pandora D035 Fernbedienung/Transponder

Die Fernbedienung dient zur Steuerung und Überwachung des Zustands eines Sicherheitssystems über eine Bluetooth-Verbindung.

BEACHTUNG! Aktivieren Sie die Option «D-035 als Transponder benutzen», um die Fernbedienung als Besizerautorisierungsgerät zu verwenden.



- OLED-Display
- Drei Tasten
- Eingebaute Tonanzeige (16 Melodien für Tonbenachrichtigungen)
- Eingebauter Vibrationsindikator
- Eingebaute LED-Anzeige «ALARM/SEND»
- 2,4 GHz Funkschnittstelle (Bluetooth 5.0 Protokoll)
- Eingebaute Batterie
- Eingebauter Micro-USB-Anschluss

BETRIEBSBEREICH: von -10°C bis +40°C
SCHUTZGRAD: IP40

KOMPATIBILITÄT

Pandora ELITE v.2, Smart Pro v.3, Camper Mini, Camper Pro v.2, Mini v.3

EIN-/AUSSCHALTEN DER FERNBEDIENUNG

Halten Sie die Taste **F** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Fernbedienung ein- und auszuschalten

BEDEUTUNG DER LED-SIGNALE DER FERNBEDIENUNG

Rote Anzeige «ALARM»	Grüne Anzeige «SENDEN»
Blinkt häufig, wenn Benachrichtigungen vorliegen	Blinkt, wenn eine Verbindung mit der Basiseinheit besteht
Blinkt gelegentlich, wenn keine Verbindung besteht	Wird dunkel, wenn keine Verbindung mit der Basiseinheit besteht

AUFLADEN DER FERNBEDIENUNG

Auf dem Display der Fernbedienung befindet sich ein Symbol für den Batterieladestatus. Es wird empfohlen, die Fernbedienung aufzuladen, wenn nur das letzte Segment des Symbols angezeigt wird. Laden Sie den eingebauten Akku mit einem Standard-Micro-USB-Kabel auf.

SOFTWARE AKTUALISIEREN

- Laden Sie die mobile Anwendung Pandora BT (Android/iOS) oder Pandora Specialist (Android) auf das Smartphone oder Tablet mit Bluetooth 4.0 oder höher herunter.
- Drücken und halten Sie die Taste **F**, schließen Sie ein USB-Kabel an die Fernbedienung an, lassen Sie die Taste nach dem Anschließen los.
- Öffnen Sie die mobile Anwendung, gehen Sie zum Menü «Gerät suchen», wählen Sie ein gefundenes Gerät aus und wählen Sie eine der Update-Optionen: FILE MANAGER (nur für Android-Geräte) oder INTERNET.

- In Verbindung gebracht
- Scharfschalten/Entschärfen
- Aktuelle Uhrzeit
- Ladezustand des Akkus
- Motortemperatur
- Innentemperatur
- Außentemperatur
- Spannung des Akkus
- Tankfüllstand
- Stoßsensor (Warnstufe)
- Schocksensor (Alarmstufe)
- zusätzlicher Sensor (Warnstufe)
- zusätzlicher Sensor (Alarmstufe) / Status der Original-Alarmanlage
- Sicherheitszone Neigungssensor
- Sicherheitszone Bewegungssensor
- Sicherheitszone Zündung EIN
- Sicherheitszone Türen
- Sicherheitszone Haube
- Sicherheitszone Kofferraum
- Sicherheitszone Niederspannung
- Sicherheitszone Bremspedal
- Symbol «Motor läuft»

SCHNELLZUGRIFF-FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

	System deaktiviert		System aktiviert (keine Alarmereignisse)
	Zündung AN	Zündung AUS	
	Türen ohne Scharfschaltung verriegeln	Scharfschalten mit akustischer Bestätigung	Suchmodus - Blinkende Blinkleuchten mit Tonsignalen für 5 Sek.
		Scharfschalten ohne Tonbestätigung	Suchmodus - Blinkende Blinkleuchten ohne Tonsignalen für 5 Sek.
	Zündmodus halten - AN		
	Programmneutraler Modus EIN		Fernmotorstart
	Türen entriegeln	Türen entriegeln	Entschärfen mit akustischer Bestätigung
			Entschärfen ohne akustische Bestätigung
	Zündmodus halten-AUS		Schalten Sie die Zündung während des ferngesteuerten/automatischen Motorstarts aus, Turbotimer
	Servicemodus EIN/AUS		
F (kurz)	LCD-Display einschalten		
F (1 Sek.)	Kofferraum entsperren		
F (2 Sek.)	Standheizung einschalten* Zeitkanal ein-/ausschalten		
F (3 Sek.)	Ein-/Ausschalten der Fernbedienung		
	Panik-Modus		
	Scharfschalten bei eingeschalteter Zündung mit akustischer Bestätigung	Scharfschalten in 30 Sek. mit Tonbestätigung	
	Scharfschalten bei eingeschalteter Zündung ohne Tonbestätigung	Scharfschalten in 30 Sek. ohne Tonbestätigung	

* Zur Steuerung einer Standheizung ist die Einstellung in den Zeitkanälen erforderlich: «Kanal wählen» - bei analoger Steuerung «Aktion 1» - «Standheizung einschalten»