

# BEISPIELE FÜR DIE KOPPLUNG DER ZUSÄTZLICHEN GERÄTE

WARNUNG! Alle zusätzliche Geräte, die im Systemsatz enthalten sind, sind mit dem System gekoppelt. Die maximale Anzahl gekoppelter Bluetooth-Geräte darf 14 nicht überschreiten.

#### 1210.1.1 - 3 Kopplung eines Transponders BT760/BT770/BT780

Gehen Sie in Programmierebene № 10.1.1... 3.
Wenn die LED grün leuchtet, ist das System zur Kopplung bereit\*.
Halten Sie die Taste eines Transponders für 6 Sekunden

gedrückt (6 Blinkzeichen der Transponder-LED). Lassen Sie die Taste nach dem sechsten Blinken los.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot und die Sirene / der Piepser ertönt ein Piepton. Das System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.

# • Gehen Sie in Programmierebene 10.2.1...3

• Wenn die LED grün leuchtet, ist das System zur Kopplung bereit\*.

• Drücken Sie drei Steuertasten auf einer Fernbedienung für

WARNUNG! Schirmen Sie die eingebauten Antennen<br/>nicht ab, wenn Sie die zusätzliche Geräte installieren.<br/>Halten Sie einen Mindestabstand von 20 mm<br/>zwischen den Modulen und Metallteilen ein.WARN<br/>Nature<br/>Pando

endore

1

CR123A 3V

+

2

WARNUNG! Alle Funktionen (Kopplung, Entfernen, Aktualisieren der zusätzlichen Geräte) sind in der Pandora Specialist-App verfügbar.





# Programmierungstabelle

Funktionen Valet-Taste			
№0 – Stufe-Eingabe	Tastendruck	Löschen	Aktualisieren
№2 – Änderung des «Service-PIN-Codes»	P2		
№3 – Abspeicherung des Leerlaufs	<b>P</b> 3		
№4 – Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen	P4	H4	
№10.1.1 – Kopplung des Transponders BT760/BT770/BT780	H1→P1→P1	H3	
№10.1.2 – Kopplung des Transponders BT760/BT770/BT780	H1→P1→P2	H3	
№10.1.3 – Kopplung des Transponders BT760/BT770/BT780	H1→P1→P3	H3	
№10.2.1 – Kopplung der Fernbedienung R468BT	H1→P2→P1	H3	
№10.2.2 – Kopplung der Fernbedienung R468BT	H1→P2→P2	H3	
№10.2.3 – Kopplung der Fernbedienung R468BT	H1→P2→P3	H3	
№10.3.1 – Kopplung des Tür-Sensors DMS-100BT	H1→P3→P1	H3	H5
№10.3.2 – Kopplung des Tür-Sensors DMS-100BT	H1→P3→P2	H3	H5
№10.3.10 – Kopplung des Tür-Sensors DMS-100BT	H1→P3→P10	H3	H5
№10.4.1 – Kopplung des Radiorelais BTR-101	H1→P4→P1	H3	H5
№10.4.1 – Kopplung des Radiorelais BTR-101	H1→P4→P2	H3	H5
№10.6 – Kopplung eines Motorraummoduls RHM-03BT/PS-331BT/PS-332BT	H1→P6	H3	H5
№10.7 – Kopplung des Zusatzgerätes DI-04/BT-01/BT-02	H1→P7	H3	H5
№10.8 – Kopplung des Telemetrie Modules Pandora Eye Pro	H1→P8	H3	
№10.9 – Kopplung des GPS-Empfängers NAV-035 BT	H1→P9	H3	H5
№10.10 – Aktualisieren der Firmware des Bluetooth-Modems	H1→P10		
№10.11 – Kopplung des RF Modules RFM-470	H1→P11	H3	H5
№11 – Programmieren und Konfigurieren eines «Wegfahrsperren-PIN-Codes»	H1•P1		
№13 – Notfall-Deaktivierung/Aktivierung der Funktion des Wegfahrsperren-Codes (pin-to-drive)	H1•P3		
№15 – Notfall-Deaktivierungs- / Aktivierungs- Autorisierungsgeräte (Wegfahrsperre, Anti-Hi-Jack)	H1•P5		
№17 – Programmierung des Bypasses einer Original- Wegfahrsperre	H1•P7		
Nº18 – Programmierung der «PIN-Code des Strand-Modus»	H1•P8		
№50 – Kopplung eines Smartphones	H5		
№100 – Ausgang aus dem Programmiermenü	H10		

#### Auswahl über Service-Taster

 P - X-mal drücken
 H - X Sek. Halten
 → - 1 Sek. Pause
 • - ohne Pause

WARNUNG! DMS-100BT-Sensoren aus dem Satz sind bereits mit der Basiseinheit gekoppelt. Je nach Installationsort können Sie die Standardlogik der Alarmzonen in Pandora Specialist ändern: «Erweiterte Einstellungen»-«Eingänge und Ausgänge»-«Eingängeeinstellungen». Füllen Sie die Tabelle mit der tatsächlichen Logik:

oren der	DMS1 Window	DMS6
ch e	DMS2 Window	DMS7
n in	DMS3	DMS8
- gän-	DMS4	DMS9
lie Logik:	DMS5	DMS10

# Kopplung eines Funkrelais



-----

Verbinden Sie das Kabel 1 (Masse) mit einem Masse • W Punkt im Auto.

Gehen Sie in Programmierebene №10.4.1 oder №10.4.2.
Wenn die LED grün leuchtet, ist das System zur Kopplung bereit\*.

 Verbinden Sie das Kabel 3 (PROGRAMMIERUNG) mit Kabel 4 (+12 V STROMVERSORGUNG). Schließen Sie sie an +12 V an.

• Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot und die Sirene / der Piepser ertönt ein Piepton. Das System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.

Trennen Sie das Kabel 3 (PROGRAMMIERUNG) vom Kabel 4 und isolieren Sie alle nicht verwendeten Kabel. Schließen Sie das Kabel 4 an die Zündung an (+12 V bei eingeschalteter Zündung)

 Sekunde oder bis die SEND-LED 1 Mal rot blinkt.
 Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot und die Sirene / der Piepser ertönt ein Piepton. Das System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.



Gehen Sie in Programmierebene № 10.2.1...3.
Wenn die LED grün leuchtet, ist das System zur Kopplung bereit\*.

Gehen Sie nach Menü -> Einstellungen -> Bluetooth -> Auto -> Kopplung und warten Sie auf die Kopplung.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot und die Sirene / der Piepser ertönt ein Piepton. Das System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.

# Nº10.3 Kopplung einer Türsensor DMS-100 BT

Gehen Sie in Programmierebene №. 10.3.1... 10.
Wenn die LED grün leuchtet, ist das System zur Kopplung bereit\*.

Öffnen Sie vorsichtig das Kunststoffgehäuse ① von dem Sensor und legen Sie eine Batterie ② in den Sensor ein.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot und die Sirene /der Piepser ertönt ein Piepton. Das System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene. «Motorraummodul koppeln». Die LED leuchtet grün oder rot\*. • Schließen Sie das Kabel 7 (rot) an +12 V an.

**№10.6** 

.4 GHz An

2.4 GHz

nach die Programmierebene №0 über. • Trennen Sie das Kabel 4 (grün) vom Kabel 5 und isolieren Sie alle nicht verwendeten Kabel.

\*WARNUNG! Siehe den Abschnitt «Stufe -10 -

# Kopplung der Sirene PS-331BT (nicht im Satz enthalten)



Mobile Anwendung Pandora Specialist (Android/iOS)

Pandora Specialist – eine mobile Anwendung zur Konfiguration des Systems mit einem Smartphone oder Tablet auf der Betriebssystemplattform Android oder iOS.





Laden Sie die mobile Anwendung Pandora Specialist herunter/installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet, indem Sie den QR-Code scannen oder zum App Store für iOS-Geräte oder zu Google Play für Android-Geräte gehen.
Starten Sie die Anwendung.
Melden Sie sich mit einem persönlichen Konto an.
Verbinden Sie Ihr Mobilgerät über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung oder einen USB-OTG-Adapter mit dem System (Verbindung über Adapter ist nur für Android-Geräte verfügbar). **Bluetooth-Verbindung** 

Gehen Sie in die Programmierebene №50 (drücken und halten Sie die «VALET»-Taste, bis 5 Pieptöne einer Sirene/Piepton ertönen).
Wenn das System zur Aufzeichnung bereit ist, leuchtet die LED grün.

• Öffnen Sie die Pandora Specialist App, gehen Sie zum Menü «Schnellinstallation» oder «Erweiterte Montage».

Koppeln Sie im Bluetooth-Gerätesuchfenster ein mobiles Gerät mit dem gefundenen System.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet die LED rot, die Sirene/Piepton piept einmal, das System wechselt in die Programmierebene №0.

WARNUNG! Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, löschen Sie das mobile Gerät aus dem Systemspeicher, indem Sie die Programmierebene №50 aufrufen.

#### USB-OTG-Adapter (nur Android)

Öffnen Sie die Pandora Specialist App für Android-Geräte → Verbinden Sie den USB-OTG-Adapter mit Ihrem Smartphone oder Tablet, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem System, verbinden Sie den USB-OTG-Adapter mit dem USB-Kabel → Geben Sie die «Service-PIN» mit einer «VALET»-Taste.

#### **PROGRAMMIERUNG DES SYSTEMS**

Systemeinstellungen und -parameter können mit der Pandora Specialist-Software konfiguriert werden. Einige Funktionen können nur über das Programmiermenü des Systems konfiguriert werden. Es ist erforderlich, das System in den Programmiermodus zu versetzen, um Zugriff auf die Einstellungen zu erhalten.

# Programmiermodus aufrufen / verlassen

Sie können den Programmiermodus nur aktivieren, wenn die Basiseinheit über ein USB-Kabel mit Strom versorgt wird oder die Hauptstromversorgung angeschlossen ist, die Zündung ausgeschaltet ist, das System deaktiviert ist und der Servicemodus ausgeschaltet ist. Um in den Programmiermodus zu gehen, geben Sie den «Service-PIN-Code» (Standardwert ist 1-1-1-1) über eine externe Service-Taster oder die Service-Taster an der Basiseinheit ein.

Sie dann (P) die VALET-Taste so oft, wie es

Zellennummer entspricht: «Ebene №10 →

zuzugreifen, halten Sie (H) die VALET-Taste

gedrückt. Die Sirene gibt Tonsignale ab (bis

Nummer einer zweistelligen Ebenenummer

zu 10). Diese Töne bedeuten die laufende

(das erste Signal – Ebene №10, das fünfte

Signal – Ebene №50, das zehnte Signal –

Lassen Sie die VALET-Taste sofort nach der

einzugeben, drücken Sie die VALET-Taste so

gewünschten Signalanzahl los. Um eine

oft, wie es der zweiten Ziffer (1...8) der

gewünschten Stufennummer entspricht,

unmittelbar nach dem Loslassen der Taste.

Das System bestätigt die korrekte Eingabe

Tonsignalen der Sirene/des Piepsers und

fährt mit der gewünschten Stufe fort.

Zwischenstufe (Stufe Nº11...Nº18)

mit roten **LED**-Blitzen und kurzen

(1 Sek.) «Unterebene 1...10» → (1sec.)

der gewünschten Unterebene oder

• Um schnell auf die höhere Ebene

«Zelle der Unterebene 1...4»

Ebene Nº100).

WARNUNG! Wenn Autorisierungsgeräte (Fernbedienungen, Transsponder usw.) nicht mit dem System gekoppelt sind, können Sie das Programmiermenü durch einmaliges Drücken einer VALET-Taste aufrufen, ohne den «Service-PIN-Code» einzugeben.

HINWEIS! Siehe die detaillierte Beschreibung des PIN-Code-Eingabeverfahrens im Abschnitt «STEUERUNG DES SYSTEMS IM NOTFALL» des Benutzerhandbuchs. Wenn Sie den «Service-PIN-Code» nicht haben, können Sie den Programmiermodus mit dem «geheimen PIN-Code» eingeben, der auf der persönliche Karte des Benutzers angegeben ist.

WARNUNG! Es ist verboten, die Schutzschicht der «Eigentümerkarte» zu beschädigen – die Informationen unter der Schutzschicht der Karte sind nur für den Besitzer des Systems bestimmt. Wenn der Eigentümer sich über die beschädigte Schutzschicht beklagt, wird das

#### System auf Kosten des Installateurs neu installiert.

Das System stoppt, um Befehle auszuführen, wenn es sich im Programmiermodus befindet. Verlassen Sie daher den Programmiermodus, nachdem Sie die Einstellungen und Parameter des Systems geändert haben.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Programmiermodus zu verlassen: Halten Sie die Service-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt.

 Schalten Sie die Zündung ein und aus, wenn ein USB-Kabel abgezogen und die Hauptstromversorgung des Systems angeschlossen ist.

 Trennen Sie die Stromversorgung (Hauptund USB-Stromversorgung). Das System wird nach dem Verlassen des Programmiermodus neu gestartet (alle

Änderungen werden gespeichert). Alle Möglichkeiten, den Programmiermodus zu verlassen, werden von Tonsignalen der Sirene und Lichtsignalen der LED-Anzeige begleitet. Die Lichtsignale zeigen die Anzahl der gekoppelten Steuergeräte an.

HINWEIS! Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt «Überprüfen der Anzahl der aufgezeichneten Fernbedienungen / Transponders / Mobilgeräte» im Benutzerhandbuch.

#### PANDORA-SPECIALIST (WINDOWS/MAC)

Um das System mit einem Windows- (x64) oder MacOS-basierten Computer zu konfigurieren, wird eine spezielle Software Pandora Specialist bereitgestellt. Laden Sie die Pandora Specialist-Software herunter (die aktuelle Version des Programms ist verfügbar unter Specialist.alarmtrade.ru, Download-Bereich - «Desktop-Version»). Installieren Sie das Programm und führen Sie es aus.

Melden Sie sich mit einem persönlichen Konto an.

 Verbinden Sie das System und den PC mit einem USB-Kabel.

 Geben Sie den «Service-PIN-Code» ein (werkseitiger Codewert ist 1-1-1-1). Datenblätter herunterladen und mittels Internetverbindung den Vorgang «Pandora Clone» bei der Implementierung des schlüssellosen Wegfahrsperre herzustellen.

HINWEIS! Es wird empfohlen, die Firmware der Basiseinheit zu aktualisieren, bevor Sie das System installieren und programmieren.

HINWEIS! Wenn der Ladung-Modus aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde und die Statusanzeige rot leuchtet, müssen Sie die Firmware im Schnellstartmodus laden (ohne Eingabe des PIN-Codes). Öffnen Sie Pandora Specialist (Android, Windows, Mac), schalten Sie das System aus und trennen Sie es, halten Sie die VALET-Taste auf der Basiseinheit gedrückt, lassen Sie die Taste sofort los,

nachdem Sie das System und einen Computer über ein USB-Kabel angeschlossen haben, das System wird Ladung-Modus eintreten.

#### TABELLE DES PROGRAMMIERMENÜS

Hinweis! Tabelle des Programmiermenüs finden Sie auf der Seite des Schaltplans

#### Ebene Nr. 0 – Eingabe der Ebene

Nach dem Aufrufen des Programmiermodus wartet das System auf die Niveaueingabe -«Ebene 0 Eingabe einer Ebene». Geben Sie mit der VALET-Taste (siehe Programmiertabelle) ein gewünschtes Niveau ein, um Einstellungen oder Parameter zu ändern. • Eintritt in die Ebene («Ebene Nr. 1....Nr. 18») erfolgt durch Drücken der Taste (P) der Service-Taste so viel Male, wie die Ziffer der gewünschten Ebene (1...18). Um eine Unterebene oder eine Zelle einer Unterebene zu betreten, machen Sie eine Pause von mehr als 1 Sekunde →, drücken

Bluetooth-Verbindung verwendet wird.

Für die Verwaltung der Zusatzgeräte gehen

Bluetooth → «Geräte koppeln/entkoppeln».

Sie zu (Android): «Erweiterte Montage» 🕈

Für die Firmware-Aktualisierung der

Zusatzgeräte gehen Sie auf (Android):

«Erweiterte Montage» → Bluetooth →

Für die Firmware-Aktualisierung der

Basiseinheit gehen Sie zu (Android und

iOS): «Erweiterte Montage» → Bluetooth →

Diese Ebene wird zum Koppeln / Entfernen /

Aktualisieren der zusätzlichen Geräte und

zum Aktualisieren des Bluetooth-Modems

gekoppelt. Um Geräte des gleichen Typs zu

koppeln, wird eine Unterebene in Zellen

unterteilt. Um eine Unterebene oder eine

Zelle der Unterebene einzugeben, machen

Sie eine Pause von mehr als 1 Sekunde (→)

und drücken Sie dann (P) den Service-Taster.

Jedes Gerät ist auf einer Unterebene

«Systemgeräte».

«Firmware prüfen».

des Systems verwendet.

 $\langle \diamond \rangle$ 

#### Ebene Nr. 2 – Änderung des «Service **PIN-Codes**»

# Hinweis! Den neuen «Service PIN-Code» im Voraus vorbereiten! Der PIN-Code soll 4 Zahlen (von 1 bis 9) enthalten (es ist empfohlen den neuen Code sich zu merken oder aufzuschreiben)!

Gehen Sie in die Ebene Nr. 2. • Geben Sie die erste Ziffer des Codes mit der VALET-Taste ein. Drücken Sie die Taste so oft, wie es der ersten Ziffer entspricht. Die Pausen zwischen den Drücken sollten 1 Sekunde nicht überschreiten. Halten Sie länger als 1 Sekunde an und ein rotes LED-Anzeigeblitzen mit einem Ton vom Beeper bestätigt die Eingabe der ersten Ziffer. Dann können Sie die nächste Ziffer eingeben;

 Geben Sie die anderen Zahlen auf die gleiche Weise ein. Die Eingabe der vierten Nummer wird durch die Reihe der roten und grünen LED-Blinkzeichen und die

Reihe der Tonsignale des Piepers bestätigt. Das System wartet auf die erneute Eingabe des PIN-Codes.

- Geben Sie alle vier Ziffern erneut ein. - Wenn Sie den «Service-PIN-Code» zweimal richtig eingeben, erzeugt die Anzeige die Reihe roter und grüner Blitze und der Pieper erzeugt die Reihe von Tönen, der neue PIN-Code wird aufgezeichnet und das System
- verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.
- Im Falle einer falschen Codeeingabe leuchtet die Anzeige rot und der Beeper gibt einen langen Piepton ab, das System ändert den Code nicht und kehrt zur Programmierebene №0 zurück.

# Ebene Nr. 3 – Abspeicherung des Leerlaufs

HINWEIS! Um den Anlasser während des automatischen oder ferngesteuerten Motorstarts und des korrekten Betriebs des «Smart Turbo Timer» rechtzeitig auszuschalten, muss die Leerlaufdrehzahl des Motors über einen digitalen oder analogen Drehzahlmesser-Eingang aufgezeichnet werden.

Gehen Sie auf die Ebene Nr. 3 des Programmiermenüs.

• Die Zündung muss eingeschaltet und Motor gestartet werden (Motor soll betriebswarm sein, Leerlauf soll dem normalen Leerlauf für betriebswarmen Motor entsprechen). Grünes Aufleuchten der LED-Anzeige bestätigt die Verfügbarkeit des Status des Leerlaufs. • Den Service-Taster einmalig drücken (die LED-Anzeigen führen eine Reihe roten und grünen Blinkzeichen sowie eine Reihe der Piep-Töne aus). Bei Abspeicherung des Leerlaufs verlässt das System das Programmiermenü und startet das Programm neu.

#### Ebene Nr. 4 – Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Hinweis! Dieser Vorgang stellt die Werkseinstellungen des Systems wieder her. Die früher in den leistungsunabhängigen Speicher

abgespeicherten Peripheriegeräte werden dabei nicht gelöscht

- Gehen Sie auf die Ebene Nr. 4 des Programmiermenüs
- Halten Sie den Service-Taster länger als 4 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste nach einem Sirenenpiepston los. Das System bestätigt das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit einem langen roten Blinken der LED-Anzeige. Danach setzt das System die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück und verlässt nach einigen Sekunden die

Programmierebene. Ebene Nr. 10 – Steuerung der **Bluetooth-Geräten** 

Ebene 10.10 Aktualisieren der Bluetooth-Modem-Firmware

HINWEIS: Alle Funktionen dieser Ebene sind in der Pandora Specialist-App verfügbar, wenn eine

Drücken Sie nach Eingabe des Codes die

VALET-Taste, um in die nächste Unterebene

Ebene Nr. 13/Nr.15 Notsteuerung der Geräten und der **Autorisierungsfunktionen** 

#### Hinweis! Eine weitere Information finden Sie in der Bedienungsanleitung (s. Abschnitt «Notsteuerung des Systems»).

Zur Deaktivierung oder Aktivierung der Code-Wegfahrsperren-Funktion gehen Sie zur Programmierebene des Systems Nr. 13 über. Um die Besitzerautorisierungsgeräte (Mobilgeräte, Transponder, Bluetooth-Fernbedienung) zu deaktivieren oder aktivieren, gehen Sie zur Programmierebene des Systems Nr. 15. • Deaktivierung der Funktion Nach dem Aufrufen der Programmierebene leuchtet die LED-Anzeige grün. Das System wartet (10 Sekunden) auf die Eingabe des «Geheimen PIN-Codes». Wenn der PIN-Code nicht innerhalb von 10 Sekunden eingegeben wird, kehrt das System zum Programmiermenü zurück. Geben Sie den «geheimen PIN-Code» ein, der auf der

#### Aktualisieren der Firmware des integrierten Bluetooth-Modems/ Aktualisieren der Firmware eines zusätzlichen Geräts

 $\langle 4 \rangle$ 

Geben Sie eine geeignete Unterebene oder eine Zelle der PROGRAMMIERTABELLE ein und aktualisieren Sie die Firmware mit der Pandora Connect-Anwendung. Um die Firmware des eingebauten Bluetooth-Modems zu aktualisieren, geben Sie «Stufe Nr. 10» → «Unterstufe 10» ein. Um die Firmware eines zusätzlichen Geräts zu aktualisieren, geben Sie «Stufe Nr. 10» 🕈 «Unterstufe» oder «Zelle» ein, die einem zusätzlichen Gerät entsprechen. Die LED leuchtet nach dem Drücken rot. Halten Sie den Service-Taster 5 Sekunden lang gedrückt (H). Öffnen Sie den Pandora-Specialist, gehen Sie zum Bildschirm «Gerät suchen», wählen Sie das Gerät aus und wählen Sie dann eine der Aktualisierungsoptionen aus: «Aus Archiv» (iOS)/»Firmware herunterladen» (Android) – Ermöglicht das Hochladen von Firmware von einem Server.

«Dateimanager» (Android) – Diese Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar. Damit können Sie Firmware aus dem Telefonspeicher hochladen.

# Ebene 11/18 - PIN-Code der Wegfahrsperre / PIN-Code des

Strandmodus programmieren Bereiten Sie einen neuen Wert für den «Wegfahrsperren-PIN-Code»/«Strandmodus -PIN-Code» vor. Die Programmierung ist in 3 Unterebenen unterteilt.

#### Auswahl der Tasten

Geben Sie die Ebene 11 ein, um den «Wegfahrsperren-PIN-Code» zu programmieren, oder die Ebene 18, um den «Strandmodus-PIN-Code» zu programmieren. Das System wartet auf das Drücken der Tasten. Jedes Drücken wird durch ein Blinken der LED bestätigt. Das System kann Tasten über analoge Eingänge «Code Wegfahrsperre 1» und «Code Wegfahrsperre 2» oder digitale Busse des Fahrzeugs bestimmen (weitere

Informationen in Pandora Specialist und auf Specialist.alarmtrade.ru). Sie können die Sie die VALET-Taste, um in die nächste

# Eingabe des PIN-Codes

5

Programmieren Sie den Deaktivierungs-PIN-Code mithilfe der ausgewählten Taste oder Tasten auf dieser Unterebene. Der Code kann aus einer oder mehreren Speicherzellen bestehen, jede Speicherzelle kann eine Folge des Drückens jeder der ausgewählten Wegfahrsperre-Tasten speichern. Der Code wird eingegeben, indem die ausgewählten Tasten mindestens 1 Sekunde lang gedrückt werden. Jede Betätigung wird durch ein Blinken der LED bestätigt. Eine Pause länger als 1 Sekunde und die rote LED bestätigt die Eingabe für die aktuelle Speicherzelle, Sie können mit der

Zündung einschalten (das System bleibt im Programmiermodus). Einige Tasten sind nur bei eingeschalteter Zündung aktiv. Nachdem Sie die aktiven Tasten ausgewählt haben, drücken Unterebene zu gelangen.

Eingabe der nächsten Speicherzelle beginnen.

zu gelangen. Bestätigung der Eingabe des PIN-Codes - Bestätigen Sie den eingegebenen

- PIN-Code auf dieser Unterebene.
- Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang und drücken Sie den
- Service-Taster. Danach vergleicht das System zwei Eingänge.
- Wenn Sie den Code zweimal richtig
- eingegeben haben, erzeugt die Anzeige eine Reihe von roten und grünen Blitzen und der
- Pieper erzeugt eine Reihe von Tönen, der neue Code wird aufgezeichnet und das
- System verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.
- Bei falscher Codeeingabe leuchtet die Anzeige rot und der Piepton ertönt ein langer Piepton, das System ändert den
- Code nicht und verlässt nach einigen Sekunden die Programmierebene.

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

KALIBRIERUNGSTABELLE FÜR KRAFTSTOFFSTAND

Die Häufigkeit entspricht der gewünschten Unterebene oder Zellennummer: «Stufe Nr. 10 → (1 Sek.) «Unterstufe 1... 10» → (1 Sek.) «Zelle von Unterstufe 1... 4».

#### Koppeln / Löschen eines zusätzlichen Geräts Jede Unterebene oder Zelle zeigt ihren

aktuellen Status durch eine Farbe der LED an: Grünes Licht bedeutet, dass das System zum Koppeln bereit ist, rotes Licht bedeutet, dass ein Gerät bereits gekoppelt wurde, und es muss gelöscht werden, um ein neues Gerät zu koppeln. Um ein Gerät zu löschen, halten Sie den Service-Taster 3 Sekunden lang gedrückt (3 orangefarbene Blinkzeichen der LED). Das System befindet sich 1 Minute lang im Koppel-Modus. Nach einer Minute oder unmittelbar nach dem Koppeln eines Geräts verlässt das System nach einigen Sekunden die Programmierebene.

### HINWEIS! Beispiele für das Koppeln von Bluetooth-Geräten finden Sie auf der Seite dieses Handbuchs, auf der der Schaltplan dargestellt ist.

persönlichen Karte des Besitzers steht. Das System bestätigt die Deaktivierung der Funktion mit einem langen roten LED-Blinken, zwei Tonsignalen der Sirene und Tonsignalen des Piepsers. Aktivierung der Funktion Die LED-Anzeige leuchtet rot und der Piepser gibt nach Eingabe der Programmierstufe ein langes Tonsignal aus. Das System wartet auf eine Aktion. Drücken Sie den Service-Taster einmal, um die Funktion zu aktivieren. Das System bestätigt die Aktivierung mit einem grünen LED-Blitz und einem kurzen Tonsignal von

Ebene Nr. 17- Bypass einer originalen Wegfahrsperre programmieren Auf dieser Ebene wird ein Bypass-Lernvorgang durchgeführt.

Sirene und Piepser.

HINWEIS! Siehe die ausführliche Anleitung in den Installationshandbüchern für Autos.

Ebene Nr. 50 – Kopplung der Mobilgeräte

Hinweis! Weitere Information finden Sie in der Bedienungsanleitung (s. Abschnitt «Mobilgerät»).

# Ebene Nr. 100 – Ausgang aus dem **Programmiermenü**

Um das Programmiermenü zu verlassen, halten Sie den Service-Taster länger als 10 Sekunden gedrückt, bis das zehnte Tonsignal der Sirene / des Piepsers ertönt oder die LED rot blinkt. Das System verlässt den Programmiermodus und startet programmgesteuert neu.

**KALIBRIERUNG DES KRAFTSTOFFSTANDES** 

HINWEIS: Dieses Verfahren wird nur bei analoger Verbindung angewendet.

Verbinden Sie den «Eingang Kraftstoffstand» mit einem originalen Kraftstoffsensor. Aktivieren Sie in 11 den «Erweiterten Einstellungen» → «Ein- und Ausgänge» → «Kraftstoffstandskontrolle» die Einstellung «INP (+) zur Steuerung des Kraftstoffstands verwenden». Stellen Sie mindestens zwei Werte des Kraftstoffstands mit einer mobilen Anwendung oder per Telefon ein. Zur genauen Bestimmung des Kraftstoffstandes alle Werte einstellen (max. 10).

#### PANDORA SPECIALIST (ANDROID)

Den Motor starten

Gehen Sie zu «Erweiterte Montage» → «Bluetooth»

- → System auswählen → «Kraftstoffkalibrierung» → «Kraftstoff kalibrieren»;
- Stellen Sie den tatsächlichen Wert des Kraftstoffstandsensors ein

#### MOBILTELEFON

Den Motor starten;

• Rufen Sie die Systemrufnummer an, warten Sie auf die Antwort, geben Sie den DTMF-Befehl 424\* ein «Kraftstoffstand kalibrieren», das System bestätigt den Befehl (424\* - Befehl ausgeführt); Geben Sie je nach aktuellem Kraftstoffstand den DTMF-Befehl ein (siehe Werte in der Tabelle), das System bestätigt den Befehl (Befehl XXX\* wird ausgeführt):

• Anruf beenden.

	(424*)		
DTMF Kommando	Füllstand		
0*	0%		
10*	10%		
20*	20%		
25*	25%		
30*	30%		
40*	40%		
50*	50%		
60*	60%		
70*	70%		
75*	75%		
80*	80%		
90*	90%		
100*	100%		
888*	Setzen Sie alle Kalibrierungswerte zurück		

SPANNUNGSKALIBRIERUNG

Um den tatsächlichen Spannungswert zu kalibrieren, verwenden Sie die mobile Anwendung Pandora Specialist (Android): • Gehen Sie zu «Erweiterte Montage» 🗲 «Bluetooth» → System auswählen → «Erweiterte Einstellungen» → «Haupteinstellungen» → «Allgemeine Einstellungen» 🗲 «Spannungskalibrierung»: Stellen Sie den tatsächlichen Spannungswert

v 2.0