

Pandora möchte sich bei Ihnen für die Wahl unserer  
Smartwatch bedanken

# **Pandora** WATCH2

Unsere Web-Seite: [pandorainfo.com](http://pandorainfo.com)  
Kundendienst: [support@pandorainfo.com](mailto:support@pandorainfo.com)

EAC CE

KURZANLEITUNG

## INHALT

<b>Set</b>	<b>3</b>	<b>Verwalten einer Alarmanlage</b>	<b>8</b>
		Scharfschalten/Entschärfen	9
		Fernmotorstart	10
<b>Allgemeine Information</b>	<b>3</b>	<b>Software aktualisieren</b>	<b>11</b>
<b>Inbetriebnahme</b>	<b>6</b>	<b>Gewährleistung</b>	<b>11</b>
Starten von Pandora Watch 2	6	Garantieschein	12
Kopplung Pandora Watch 2 mit einer Alarmanlage	6		
<b>Aufladen</b>	<b>7</b>		

## SET

1. Pandora Watch2	1
2. Armband	1
3. USB-Kabel	1
4. Kurzanleitung	1
5. Verpackung	1

**!** DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE KONFIGURATION UND DAS DESIGN DES PRODUKTS OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN, UM SEINE TECHNOLOGISCHEN UND BETRIEBLICHEN PARAMETER ZU VERBESSERN.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN


Pandora Watch2 ist ein Handgelenkgerät zur bequemen Steuerung eines mit Pandora Bluetooth-Systemen ausgestatteten Autos oder Motorradfahrzeugs (kompatible Firmware-Versionen: BT4.2 - v2.21 und höher, BT5.0 - v3.08 und höher, BT5.2 - alle Versionen).



**BEACHTUNG!** Das vollständige Handbuch und die zugehörigen Informationen werden unter folgender Adresse aktualisiert: [pandorainfo.com/shop/pandora-watch-2/](https://pandorainfo.com/shop/pandora-watch-2/)

Scannen Sie den QR-Code, um zur Website zu gelangen!

- Stoßfestes Gehäuse
- Stoßfestes Glas
- IP-Bewertung IP67
- Farbdisplay 1,34 (320x300)
- 256 MB RAM
- Bluetooth 5.0-Schnittstelle
- Li-Po-Akku, 3,7 V, 250 mAh
- GPS / GLONASS-Empfänger
- 3D-Beschleunigungsmesser
- Versiegelter Micro-USB-Anschluss
- Tonanzeige
- Vibrationsanzeige
- 5 Steuertasten



PANDORA WATCH2

TASTER	NAVIGATION	FUNKTIONEN
①	Wählen	<b>SCHALTEN SIE DIE UHR EIN</b> - Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. <b>BENACHRICHTIGUNGEN</b> - Drücken Sie kurz die Taste. Beim zweiten Drücken wird die Benachrichtigung umgeschaltet. <b>SOFTWARE AKTUALISIEREN</b> - Halten Sie die Taste gedrückt und verbinden Sie die Uhr über ein USB-Kabel mit einem PC, während Sie die Taste gedrückt halten (siehe Abschnitt «Firmware aktualisieren»).
②	Zurück	<b>FAHRZEUGZUSTAND PRÜFEN</b> - drücken Sie kurz die Taste. Um die Fahrzeugstatusinformationen zu aktualisieren, gehen Sie zum Menü PRÜFEN und halten Sie die Taste ⑤ gedrückt. Lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wurde.
③		<b>AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN</b> - Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wird.
④	Nach oben	<b>FERNMOTORSTART</b> - Halten Sie die Taste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wird.
⑤	Nach unten	<b>MENÜ</b> - Drücken Sie kurz die Taste.

KURZANLEITUNG

## INBETRIEBNAHME

### Schalten Sie die Uhr ein

Die Uhr ist zum Zeitpunkt des Versands betriebsbereit. Halten Sie die Taste **1** 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie die Uhr nicht einschalten können, versuchen Sie, den Akku mit einem USB-Kabel aufzuladen (siehe Abschnitt «Aufladen»).

### Kopplung Pandora Watch 2 mit einer Alarmanlage

Es ist erforderlich, die Pandora Watch2 mit einem Pandora-Sicherheitssystem zu koppeln.

Bereiten Sie die Uhr vor, laden Sie den Akku auf und schalten Sie die Uhr gemäß dem Handbuch ein. Der Kopplungs-Vorgang sollte in der Nähe des Sicherheitssystems (nicht mehr als 10 Meter) durchgeführt werden.

! DIE ALARMANLAGEN KÖNNEN NUR MIT EINEM BLUETOOTH-GERÄT ARBEITEN: PANDORA WATCH 2 ODER EINER FERNBEDIENUNG-D800 / D030.

! AKTUALISIEREN SIE DIE SOFTWARE EINER ARMBANDUHR- UND ALARMANLAGE (FIRMWARE DER BASEINHEIT UND FIRMWARE DES BLUETOOTH-MODEMS) VOR DER KOPPLUNG.

- Geben Sie die Programmierenebene №1 «Koppeln von Fernbedienungen» gemäß einem Handbuch des Sicherheitssystems ein.
- Versetzen Sie die Uhr in den Kopplungs-Modus:
  - Öffnen Sie das Hauptmenü der Uhr und drücken Sie kurz die Taste **5**.
  - Wählen Sie mit den Tasten **5** und **4** das Menü «Einstellungen» und drücken Sie die Taste **1**, um das Menü «Einstellungen» zu öffnen.
  - Wählen Sie das Menü «Bluetooth» mit Tasten **5** und **4** und drücken Sie die Taste **1**, um das Menü «Bluetooth» zu öffnen.
  - Wählen Sie das Menü «Fahrzeug» mit Tasten **5** und **4** und drücken Sie die Taste **1**, um das Menü «Fahrzeug» zu öffnen.
  - Drücken Sie kurz die Taste **1**, um den Kopplungs-Vorgang zu starten. Auf dem Display wird der Text «Nach Gerät suchen» angezeigt.
  - Die Meldung «Gefunden» wird angezeigt, wenn die Suche abgeschlossen ist. Drücken Sie die Taste **1**, um die Kopplung zu beenden.

PANDORA WATCH2

- Das Sicherheitssystem bestätigt die Kopplung mit einem Piepton von einer Sirene / einem Piepser. Beenden Sie den Vorgang gemäß dem Handbuch des Sicherheitssystems und verlassen Sie den Programmiermodus.

## AUFLADEN


Auf dem Bildschirm befindet sich eine Batteriestandsanzeige. Laden Sie den Akku auf, wenn Sie die Uhr nicht einschalten können oder die Anzeige einen niedrigen Wert anzeigt (10%).

Der Ladevorgang erfolgt mit einem Standard-USB-Kabel:


- Schließen Sie einen Micro-USB-Anschluss eines Kabels an die Uhr an.
- Schließen Sie einen USB-Anschluss an ein Ladegerät an (nicht im Set enthalten).
- Laden Sie den Akku auf, bis die Ladeanzeige voll ist (100%).
- Trennen Sie das Kabel nach dem Aufladen. Die Uhr ist gebrauchsfertig

KURZANLEITUNG

Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste **1** 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten



## VERWALTEN EINER ALARMANLAGE

Befindet sich die Uhr in der Bluetooth-Abdeckungszone einer Alarmanlage, können Sie das System verwalten. Das folgende  erscheint bei Kommunikationsverlust.

Möglichkeiten zur Verwaltung des Systems:

- Aktivieren / Deaktivieren durch Tasten am Uhregehäuse;
- Automatisches Aktivieren / Deaktivieren im Freisprechmodus.

---


**!** DIE VERWALTUNG DES SICHERHEITSSYSTEMS IST NUR ÜBER DIE UHR VERFÜGBAR, DIE ZUVOR MIT DIESEM SYSTEM GEKOPPELT WURDE.

---

**!** UM DIE UHR ALS AUTORISIERUNGSGERÄT FÜR DIE FOLGENDEN BETRIEBSARTEN ZU VERWENDEN: FREISPRECHEINRICHTUNG, WEGFAHRSPERRE, DIEBSTAHLSCHUTZ, VERBOT DER DEAKTIVIERUNG OHNE TRANSPONDER, MÜSSEN SIE DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN FÜR DAS SICHERHEITSSYSTEM VORNEHMEN. AKTIVIEREN SIE «D-030-FERNBEDIENUNG ALS TRANSPONDER VERWENDEN» (GRUNDEINSTELLUNGEN -> TRANSPONDER- UND MOBILGERÄTEFUNKTIONEN). WIR EMPFEHLEN, DASS DIE SICHERHEITSEINSTELLUNGEN DURCH DEM FACHMANN VORGENOMMEN WERDEN, DER DAS SICHERHEITSSYSTEM INSTALLIERT HAT.

## Scharfschalten/Entschärfen

### Scharfschalten/Entschärfen durch die Tasten


Um das System zu aktivieren / deaktivieren, halten Sie die Taste  gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wird.


Scharfschalten





Entschärfen



Drücke und halte fest die Taste 



### Automatisches Aktivieren / Deaktivieren (Freisprechmodus)-

- Bewegen Sie sich (mit der Uhr) vom Fahrzeug weg, um das System zu aktivieren .
- Bewegen Sie sich zum Auto (mit der Uhr), um das System zu deaktivieren .

## Fernmotorstart

- Um den Motor zu starten (wenn das System startbereit ist), halten Sie die Taste **4** gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wird.

- Um den Motor abzustellen (wenn der Motor läuft), halten Sie die Taste **4** gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn die Anzeige in die Mitte des Fortschrittsbalkens geladen wird.




Motorstart



Drücke und  
halte fest  
die Taste **4**



Motor  
abstellen



PANDORA WATCH2

## FIRMWARE AKTUALISIEREN

- Installieren Sie die Pandora Alarm Studio-App auf einem PC mit Windows XP / Vista / 7/8/10.
- Führen Sie das Alarm Studio aus
- Schließen Sie ein USB-Kabel an den PC an.
- Halten Sie die Taste **1** gedrückt und schließen Sie ein USB-Kabel an die Uhr an, während Sie die Taste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste nach dem Anschließen los. Die Uhr wechselt in den Startmodus.
- Klicken Sie auf die Taste «Software aktualisieren» und wählen Sie eine Art von Update aus: «Firmware-Archiv» - Die Software wird von einem Server in den Ordner «Firmwares» heruntergeladen. «Aus Dateien laden» - Wählen Sie zuvor heruntergeladene Software aus.
- Wählen Sie eine Softwaredatei aus und klicken Sie auf die Taste Aktualisieren.
- Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Hochladen der Software. Die Uhr wechselt in den Standardbetriebsmodus.

KURZANLEITUNG

## GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller garantiert den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts, wenn die in diesem Handbuch beschriebenen Bedingungen für Nutzung, Installation, Lagerung und Transport erfüllt sind. Das Gerät sollte nur gemäß Installationsschema und Benutzerhandbüchern verwendet werden. Teile, die während der Garantiezeit aufgrund eines Verschuldens des Herstellers fehlerhaft funktionieren, sollten vom Hersteller oder vom zertifizierten Zentrum repariert oder ersetzt werden.

Ein Kunde verliert in folgenden Fällen das Recht auf Garantieleistungen:

- wenn die Garantiezeit abläuft;
- wenn die Bedingungen für die Nutzung, Lagerung oder den Transport nicht erfüllt waren;
- wenn die Außenteile des Geräts nach dem Verkauf mechanisch beschädigt sind. Dazu gehören: Brandschäden, aggressive Flüssigkeiten und Wasserdurchlässigkeit, Schäden durch unsachgemäße Verwendung;

- wenn die Herstellerversiegelung gebrochen ist;
- wenn keine ordnungsgemäß ausgefüllte Garantieschein und kein Installationszertifikat vorhanden sind.

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum, jedoch nicht mehr als 3,5 (dreiundhalb) Jahre ab Herstellungsdatum. Die Wartung und Reparatur des Geräts mit einer abgelaufenen Garantiezeit erfolgt auf Kosten des Benutzers im Rahmen einer gesonderten Vereinbarung zwischen dem Kunden und dem Installateur / Servicecenter.

Diese Garantie gilt nicht für Armband- oder wiederaufladbare Batterien, da diese eine eigene Lebensdauer haben.

## Abnahmeprotokoll

Seriennummer \_\_\_\_\_

Herstellungsdatum \_\_\_\_\_

Unterschrift der verantwortlichen Person \_\_\_\_\_

Stempel

Einpacker \_\_\_\_\_

Unterschrift (Stempel)

## Garantieschein

### Model **Pandora Watch2**

Seriennummer \_\_\_\_\_

Bezugsdatum « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ J

Stempel der Handelsunternehmen (Installationszentrum)

Unterschrift der Handelsunternehmen

(Installationszentrum) \_\_\_\_\_

PANDORA WATCH2